

РАССМОТРЕНО:

на педагогическом совете
МБОУ ДО «Дворец творчества»
протокол № 4 от 02.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ ДО
«Дворец творчества»

И.В. Борзенкова
Приказ № 290 от 02.09.2015 г.

**Положение
об организации питьевого режима
в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования
«Дворец творчества детей и учащейся молодёжи»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России № 1008 от 29.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года № 941 (Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172- 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций дополнительного образования детей») (далее - СанПиН).

1.2. Положением регламентируется оптимальный питьевой режим в образовательной организации муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дворец творчества детей и учащейся молодёжи» (далее Организации), что создает благоприятные условия для жизнедеятельности организма учащихся в процессе обучения и творческой самореализации.

1.3. Организация питьевого режима осуществляется согласно приказу «Об организации питьевого режима», инструкции по эксплуатации раздатчика воды и настоящего Положения.

II. Организация питьевого режима

2.1. В Организации предусмотрено обеспечение учащихся питьевой водой, согласно гигиеническим требованиям.

2.2. Питьевой режим организован через пользование кулером (диспенсером) с водой, расфасованной в емкости (бутилированной).

2.3. Для учащихся обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в Организации.

2.4. При организации питьевого режима используются одноразовые стаканчики; контейнеры - для сбора использованной посуды одноразового применения.

2.5. Бутилированная вода, используемая в Организации, имеет документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность.

2.6. Замена емкостей с водой производится систематически, обеспечивая бесперебойное обеспечение водой и одноразовыми стаканчиками всех учащихся в течение всего периода пребывания в Организации.

2.7. Для безопасной организации питьевого режима в соответствии с санитарно - гигиеническими нормами и правилами проводится дезинфекция (промывка) устройств раздачи воды (диспенсеров) при каждом замене емкости.

2.8. Кулеры (диспенсеры) устанавливаются в кабинетах или в рекреационных помещениях.

2.9. Установка диспенсеров производится в местах, где на устройство не попадает прямой солнечный свет, вдали от приборов отопления.

2.10. В Организации определено место хранения полных бутылей с водой и место хранения пустой тары. В данных помещениях соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правила.

2.11. В учреждении назначены ответственные за заказ, получение, хранение и утилизацию воды, а также соблюдением санитарно – гигиенических норм и правил организации питьевого режима с использованием бутилированной воды и одноразовых стаканов.

III. Правила безопасности

3.1. Диспенсер разрешается использовать только согласно инструкции;

3.2. Не устанавливать на диспенсер какие либо предметы, которые могут быть не безопасны для детей при падении;

3.3. При механических нагрузках краны диспенсера могут быть повреждены, потому не используйте их во время переноса и оберегайте их от ударов;

3.4. Не наливайте в диспенсер горячую воду, это может его повредить;

3.5. Не оставляйте приемную часть диспенсера открытой, чтобы в середину не попали пыль или насекомые;

3.6. Во избежание электротравматизма и перегрузки электрической сети Организации диспенсер запрещено включать в электрическую сеть.

IV. Установка диспенсера

4.1. Устройство предназначено для работы в помещении с температурой от 10 до 38°C;

4.2. Установить диспенсер на твердую, ровную поверхность;

4.3. Не устанавливать диспенсер возле устройств, которые находятся под электрическим напряжением, обогревающей техникой, или под прямыми солнечными лучами.

V. Пользование диспенсером

5.1. Диспенсер предназначен для использования бутилированной воды;

5.2. Снимите с крышки бумажную/полиэтиленовую этикетку;

5.3. Установите бутылку аккуратно на фиксатор находящийся в горловине аппарата (фиксатор должен точно войти в отверстие находящееся в горловине бутылки);

5.4. Когда пузырьки воздуха перестанут поступать в бутылку с водой, диспенсер готов к работе;

5.5. Чтобы набрать воду, нажмите на рычаг крана. При этом нужно подставить под кран посуду;

5.6. В случае, если не планируется пользоваться диспенсером на протяжении длительного периода времени (от нескольких недель и более), необходимо:

- поставить в известность ответственное лицо;
- техник/рабочий по зданию обязан снять бутылку с водой с диспенсера;
- слить холодную воду через кран холодной воды;
- слить воду из крана предназначенного для горячей воды через сливную пробку;
- просушить диспенсер в течение суток;
- установить пробку в сливной штуцер;
- упаковать диспенсер в коробку (целлофановый пакет, стрейч пленку).

5.7. При перестановках диспенсера с водой желательно не наклонять его больше, чем на 45 градусов;

5.8. Информировать ответственное лицо о неприятном запахе, вкусе воды;

5.9. Информировать ответственное лицо о зеленом налете в бутылке, помутнении воды;

5.10. Следить за указанным на крышке бутылки сроком годности и не употреблять просроченный продукт.

VI. Содержание и обслуживание

6.1. При замене бутылей или в случае если диспенсер остается без бутылки на какой-то период времени, в него могут попасть микроорганизмы из воздуха, которые в чистой, мало минерализованной воде быстро размножаются. Это может привести к изменению вкусовых

качеств воды после прохождения через диспенсер. Потому необходимо, производить обязательную санитарную обработку диспенсера при каждом замене емкости.

6.2. Рекомендуются периодически очищать поверхность диспенсера от пыли, пятен, а так же протирать краны и промывать поддон диспенсера для стекания воды.

6.3. Для очищения поверхности диспенсера нужно пользоваться мягким моющим средством. Запрещается использовать бензин, керосин и другие растворы либо предметы, которые могут повредить поверхность диспенсера.

VII. Запрещается

7.1. Человеку с инфекционными заболеваниями в целях защиты воды запрещено: брать воду из аппарата, менять бутылки и производить санитарную обработку;

7.2. Пропускать через аппарат жидкости которые, не предусмотрены производителем (воду из под крана, кипяченую воду и т.п.);

7.3. Самостоятельно чинить аппарат;

7.4. Использовать бутылку из-под воды или аппарат в качестве подставки;

7.5. Ломать аппарат;

7.6. Выливать жидкость в накопитель;

7.7. Перемещать аппарат вместе с бутылкой, ставить на бок;

7.8. Распылять вещества вблизи аппарата, использовать ароматические и абразивные материалы для очистки внешних сторон аппарата;

7.9. Устанавливать бутылку с защитной наклейкой на крышке;

7.10. Запрещается использовать диспенсер для других целей кроме осуществления питьевого режима.